

LAVAGE À CONTRE-COURANT (BACKWASH)

Attention ! Toujours fermer la pompe avant de changer la position du filtreur

1. Mettre la poignée du filtreur à la position « BACKWASH ».
2. Actionner la pompe 2 à 3 minutes.
3. Éteindre la pompe. Mettre la poignée à la position « WHIRLPOOL » ou « RECIRCULATE ». Actionner la pompe pendant 2 à 3 minutes.
4. Éteindre la pompe. Mettre la poignée à la position « RINCE ». Actionner la pompe pendant 30 secondes.
5. Éteindre la pompe. Remettre la poignée à la position « FILTER » et actionner la pompe.



PASSER L'ASPIRATEUR

1. Remplir le boyau de l'aspirateur avec de l'eau de la piscine en utilisant le retour d'eau.
2. Mettre la plaque de l'aspirateur dans le fond de l'écumoire **SANS ENLEVER LE PANIER**.
3. Fermer le drain de fond à l'aide de la valve.
4. Pour l'entretien régulier, laisser la poignée du filtreur à la position « FILTER ».
5. Lorsque terminé, faire un lavage à contre-courant « BACKWASH » et vider les paniers de l'écumoire et de la pompe.

Pour le premier nettoyage du printemps, passer l'aspirateur avec le filtre en position « DRAIN » ou « WASTE ».

RECOMMANDATIONS:

Placer le boyau d'arrosage ouvert afin de conserver le même niveau d'eau.
NE JAMAIS PASSER L'ASPIRATEUR À LA POSITION « BACKWASH ».

SAVIEZ-VOUS QUE...

L'analyse de l'eau est gratuite chez Club Piscine Super Fitness, il suffit de nous apporter un échantillon d'eau. Il est recommandé de changer le sable de votre filtre à tous les 3 à 5 ans.